



AUFLEGEN DER CALIMÜTZE

1. Öffnen Sie das Dach des Ihres California ca. 10 cm
2. Die gerollte Mütze von hinten über das Dach werfen und ausbreiten.
Tipp: Beim Zusammenlegen/Rollen der Mütze von vorne anfangen, dann haben Sie das Mützenhinterteil oben und können die Mütze so von hinten über das Dach werfen.
3. Ziehen Sie die Ecken der Mütze über die Kanten des Dachs
4. Aufsteldach ganz öffnen (bis die Pumpe von selber aufhört)
5. Mütze nach unten ziehen und mit Hilfe der Kedersteine locker abspannen. Bei Bedarf, starker Wind und Regen, können Sie die Mütze zusätzlich mit z.B. Expanderspannern vorne und hinten in der Mitte sichern.
6. Falls die Mütze zu locker sitzt schlagen Sie eine zusätzliche Schlaufe um die Kedersteine
7. Abnehmen der Mütze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bitte stellen Sie sicher, daß sich die Mütze nicht in der Scherenmechanik verklemmt.

Falls Sie Ihre neue Cali-Mütze naß verpacken müssen ist das kein Problem; der Packsack schützt den Innenraum vor Nässe. Sorgen Sie aber bitte dafür daß die Mütze zeitnah getrocknet wird; ansonsten können Stockflecken entstehen. Reinigung der Mütze erfolgt unter fließendem Wasser ohne zusätzliche Reinigungsmittel.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Cali und der CC California Mütze, allzeit Sonnenschein über dem Dach und immer einen trockenen Zeltbalg. Das CC-TEAM

Um ein Schlagen der Mütze zu minimieren können Sie das Expanderseil (5mm) markisenseitig durch die zwei mittleren Ösen ziehen. Die Abspannung erfolgt dann am ersten und letzten Kederstein. Seillänge - vorgespannt - bitte am Fahrzeug bestimmen.

Gleiches gilt bei der Verwendung eines Sonnensegels oder der Fahrerseitenbeschattung.

